

① Puhdistus

- Vedä kaihdin alas, ja jos kyseessä on säle, käännä säleet kiinni kupera puoli parvekkeelle päin.
- Käytä kaihtimen puhdistamiseen pölyhuiskaa tai imurin harja-suulaketta.
- Imuroidessa harjasuulakkeella käytä pientä imutehoa ja liikuttele harjaa rauhallisesti.
- Älä vesipese.
- Puhdista kaihdin paikallaan lasituksessa, ei tarvitse irroitusta.


② Huolto

Kaihdin on huoltovapaa ja eikä vaadi rasvausta tai muutakaan huoltoa normaalin puhdistuksen lisäksi.

③ Käyttö

Nosta ja laske kaihdinta **RAUHALLISIN** liikkein vedinlistasta joko käsin tai siirtokepin avulla.

Säleiden kulmaa säädetään kiinnityslistassa olevalla säätörullalla.



**DESIGN®
FROM
FINLAND**

BS parvekekaihdin on säädetty kesäasetukseen ja kylmissä olosuhteissa kaihdin saattaa valua hieman alaspäin. Tämä on normaali ominaisuus tuotteelle. Valuminen johtuu metallien lämpölaajenemisesta. Tuotteessa ei ole siis vikaa, vaikka pientä alaspäin valumista on havaittavissa kylmällä ilmalla. Suosittelemme kaihdinten pitämistä ala asennossa kylminä kuukausina, jos valuminen häiritsee.

